

1. Produktname

Aufnahme Scheibe

2. Produktcode

20361471

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Diese Aufnahme-Scheibe kann mehrere Nachrichten über das integrierte Mikrofon und den Lautsprecher mit einer Gesamtaufnahmekapazität von 6 Minuten (360 Sekunden) aufnehmen und wiedergeben.

Bis zu 60 Sprachnachrichten können aufgezeichnet, gespeichert und dann nacheinander mit den Vorwärts- und Zurück-Tasten wiedergegeben werden.

5. Inbetriebnahme

Aufnahmescheibe aktivieren

1. Auf der Rückseite der Scheibe befindet sich eine Ein-/Aus-Taste.

Nachricht aufzeichnen

1. Drücken Sie die Aufnahmetaste (rote Taste), um eine Nachricht aufzuzeichnen.
2. Wenn das rote Licht aufleuchtet, hat die Aufnahme begonnen. Sie hören auch einmal einen "Piepton" als Bestätigung, dass die Aufnahme begonnen hat.
3. Sprechen Sie die gewünschte Aufnahme deutlich in der Nähe des Mikrofons, mit einem Abstand von etwa 15 Zentimetern.
4. Die Aufnahme beendet? Lassen Sie die Aufnahmetaste erst los, wenn die gewünschte Nachricht aufgezeichnet wurde. Sie hören einen "Piepton" -Ton zweimal als Bestätigung
5. Mit dieser Aufnahmescheibe ist es möglich, 360 Sekunden lang aufzunehmen. Zusätzlich können bis zu 60 separate Nachrichten aufgezeichnet werden.

Aufgezeichnete Nachricht wiedergeben

1. Drücken Sie die Wiedergabetaste (schwarze Taste), um die zuletzt aufgezeichnete Nachricht abzuspielen.
2. Drücken Sie erneut die Wiedergabetaste, um die Meldung zu stoppen.

Aufgezeichnete Nachrichten suchen

1. Drücken Sie die Taste "Weiter" oder "Zurück", um die gewünschte Aufnahme zu finden. Machen Sie dies so lange, wie Sie die gewünschte Nachricht finden.
2. Möchten Sie direkt zur zuletzt aufgezeichneten Nachricht wechseln? Drücken Sie dann die Taste "Weiter" für drei Sekunden.
3. Möchten Sie direkt zur ersten aufgezeichneten Nachricht wechseln? Drücken Sie dann die Taste "Zurück" für drei Sekunden.

Aufgezeichnete Nachricht löschen

1. Suchen Sie die gewünschte Zu löschende Aufzeichnung.
2. Drücken Sie einmalig die "Löschen-Taste" (blaue Taste), um diese Nachricht zu löschen.



3. Das rote Licht leuchtet auf und Sie hören einmal einen "Piepton". Dies ist die Bestätigung, dass es möglich war, die Aufzeichnung zu löschen.

Bitte beachten Sie:

- Möchten Sie alle Nachrichten löschen? Halten Sie dann die Tasten "Löschen" und "Weiter" gleichzeitig für 15 Sekunden gedrückt. Das rote Licht leuchtet auf und Sie hören einmal einen "Piepton", dies ist die Bestätigung, dass es gelungen ist, alle Aufnahmen zu löschen.
- Will Sie die aufgezeichnete Nachricht und speichern Sie sie? Schieben Sie dann den Schieberegler "Sperrern" auf der Rückseite der Aufnahmescheibe.

6. Sensorische Stimulation

Fühlen, hören

7. Leistungsbeschreibung

Größe: 8 Ø cm

Batterien: 3 x LR44 (im Lieferumfang enthalten)

8. Einschließlich

1 Aufnahmescheibe

3 x LR44 Batterien

9. Wichtige Informationen

Dieser Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr!

Verwenden Sie die entsprechenden Batterien (LR44), um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass in diesem Artikel kein Wasser vorhanden ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de