

1. Produktname

Sprechende Dose - Gelb - 20 Sekunden

2. Produktcode

20363471

3. Farbe

Gelb



4. Beschreibung

Nimmt Nachrichten, Musik oder Soundeffekte auf und spielt diese mit dieser Sprechende Dose erneut ab. Eine herausfordernde Art, das Sprechen und Zuhören anzuregen. Darüber hinaus ist die sprechende Scheibe eine schnelle Möglichkeit, etwas auszudrücken und Geräusche klar zu machen. Kompakt, lustig und praktisch.

5. Inbetriebnahme

Talking Disk aktivieren

1. Ziehen Sie den weißen Fleck auf der Rückseite der Sprechende Dose heraus, um den Akku zu aktivieren.

Nachricht aufzeichnen

1. Halten Sie die Scheibe mit beiden Händen und drücken Sie beide Daumen auf die beiden gelben Tasten auf der Vorderseite, drücken Sie diese Tasten.
2. Wenn das rote Licht aufleuchtet, hat die Aufnahme begonnen. Sie hören auch einmal einen "Piepton" als Bestätigung, dass die Aufnahme begonnen hat.
3. Sprechen Sie die gewünschte Aufnahme deutlich in der Nähe des Mikrofons, mit einem Abstand von etwa 15 Zentimetern.
4. Haben Sie die Aufnahmen beendet? Lassen Sie dann die beiden gelben Tasten los. Sie hören zweimal als Bestätigung einen "Piepton".

Bitte beachten Sie:

- Stellen Sie sicher, dass das rote Licht während der Aufnahme eingeschaltet bleibt, um sicherzustellen, dass die Talking Disc aufzeichnet.
- Sie können eine neue Nachricht so oft aufzeichnen, wie Sie möchten. Sobald eine neue Nachricht aufgezeichnet wird, verschwindet die vorherige Aufzeichnung.
- Möchten Sie die aufgezeichnete Nachricht speichern? Schieben Sie dann den Schieberegler "Lock" auf der Rückseite der gelben Sprechende Dose.

Aufgezeichnete Nachricht wiedergeben

1. Drücken Sie die Play-Taste (schwarze Taste).
2. Die aufgezeichnete Nachricht kann bis zu 20 Sekunden dauern.

6. Sensorische Stimulation

Fühlen, hören





7. Leistungsbeschreibung

Größe: 7,9 x 2,2 cm

Batterien: 3 x LR44 (im Lieferumfang enthalten)

8. Einschließlich

1 Sprechende Dose

3 x LR44 Batterien

9. Wichtige Informationen

Dieser Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr!

Verwenden Sie die entsprechenden Batterien (LR44), um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass in diesem Artikel kein Wasser vorhanden ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.com

