

1. Produktname

Sprechende Karte

2. Produktcode

20366471

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Diese Aufzeichnungskarte ermöglicht es dem Benutzer, seine persönliche Sprachnachricht aufzunehmen und die Karte zu senden. Wie schön ist es, wenn man diese Karte öffnet und eine süße, persönliche Nachricht ausrollt? Mit dieser Karte bringst du jemanden zum Lachen, errötest, aber natürlich kannst du damit auch einfach eine Gute-Gesund-Nachricht senden. Sie entscheiden!

5. Inbetriebnahme

Nachricht aufzeichnen

1. Der Power-Button ist auf der Rückseite verbaut, dieser Button befindet sich am Batteriefach. Verschieben Sie es an die Position "Ein".
2. Öffnen Sie die Karte und legen Sie Ihre Daumen auf die beiden schwarzen Tasten der Karte, diese beiden Tasten befinden sich am unteren Rand der Karte.
3. Drücken Sie gleichzeitig die schwarzen Tasten und sprechen Sie die gewünschte Nachricht, tun Sie dies in einem Abstand von etwa 15 Zentimetern. Als Bestätigung, dass Sie begonnen haben, hören Sie einmal "Piepton".
4. Stellen Sie sicher, dass Sie die Tasten gut drücken und dass das rote Licht während der Aufnahme eingeschaltet bleibt. Dies ist eine Bestätigung, die Sie aufzeichnen.
5. Haben Sie die Aufnahmen beendet? Lassen Sie die beiden schwarzen Tasten los.
6. Sie hören dann zweimal einen "Piepton" als Bestätigung, dass die Aufnahme erfolgreich war.

Aufgezeichnete Nachricht wiedergeben

1. Öffnen Sie die Karte, sobald Sie die Aufnahme abspielen möchten.
2. Diese Aufnahme kann beliebig oft abgespielt werden.

Bitte beachten Sie:

1. Sie können eine Nachricht von bis zu 40 Sekunden aufzeichnen.
2. Sie können eine neue Nachricht so oft aufzeichnen, wie Sie möchten. Sobald eine neue Nachricht aufgezeichnet wird, verschwindet die vorherige Aufzeichnung.
3. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
4. Legen Sie die Karte in die Post? Lassen Sie die Ein/Aus-Taste auf "Ein". Dadurch wird sichergestellt, dass der Empfänger die Nachricht hört, sobald die Karte geöffnet wird.

6. Sinne Stimulation

Hören

7. Leistungsbeschreibung

Größe: 22 x 17 cm

Batterien: 3 x AG10 (LR1130) (im Lieferumfang enthalten)





8. Einschließlich

1 Sprechende Karte

3 x AG10 (LR1130) Batterien

9. Wichtige Informationen

Dieser Artikel ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Verwenden Sie die richtigen Batterien, um Schäden zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass in diesem Artikel kein Wasser vorhanden ist.



