

1. Produktname

Snoezelen-materialen-Wagen

2. Product code

44502010

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Dieser Snoezelmaterialen-Wagen wird aus Sicherheits- und Servicegründen in einer Transportbox aus Holz geliefert.

= Wir empfehlen, diese mitgelieferte Transportkiste aus Holz für Servicezwecke aufzubewahren =

1. Öffnen Sie die Transportbox mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Lösen Sie die Bremsen der Vorderräder an der Unterseite des Snoezelen-materialen-wagen und fahren Sie den Wagen aus der Transportbox.
3. Hängen Sie den Fasernebel neben den Wagen.
4. Dann sieht man den Schlüssel, mit dem sich die Vorder- und Rückseite des Snoezelen-materialen-wagen öffnen lässt. Der Schlüssel des Snoezelen-materialen-wagen befindet sich im Griff der niedrigen Tür, die mit einem Kabelbinder befestigt ist.
5. Öffnen Sie die niedrige Schranktür an der Vorderseite des Snoezelen-materialen-wagen mit dem mitgelieferten Schlüssel.
6. Nehmen Sie den Projektor aus dem Schrank und stellen Sie ihn auf den Wagen.
7. Schließen Sie den Projektor oben auf dem Wagen an das dickere Netzkabel an.
8. Nehmen Sie das 3 Meter lange Netzkabel aus dem Schrank und legen Sie eine Seite dieses Netzkabels in die Steckdose an der Außenseite des Snoezelen-materialen-wagen (rechte Seite von vorne gesehen) und legen Sie die andere Seite des Netzkabels in die Steckdose in dem Raum, in dem das Snoezelen-materialen-wagen verwendet werden soll.
9. Nehmen Sie dann den Adapter (Anschluss für die Bubble Unit) aus dem Schrank und legen Sie ihn in den anderen Anschluss, der sich an der Außenseite des Snoezelen-materialen-wagen unter dem Fasernebelstrang befindet.
10. Füllen Sie die Blaseinheit zu 80% mit Wasser, damit auch Platz für die Blasen bleibt.
11. Stecken Sie die andere Seite des kleinen Stromkabels, das gerade an der Außenseite des Snoezelen-materialen-wagen platziert wurde, in die Bubble Unit, so dass diese ebenfalls mit Strom versorgt wird.
12. Öffnen Sie dann den Schrank an der Vorderseite des Snoezelen-materialen-wagen wieder; In diesem niedrigen Schrank befindet sich ein Schaltschrank mit 6 roten Tasten. Diese Tasten sind die Ein-/Aus-Tasten der elektronischen Produkte und Teile, die im und am Snoezelen-materialen-wagen verwendet werden. Im mitgelieferten (und unten) Diagramm ist deutlich angegeben, welche Taste für welches Gerät ist (von links nach rechts).



Hinweis: Stecken Sie immer zuerst die Steckdose an der Außenseite des Snoezelen-materialen-wagen ein und schalten Sie erst dann alle roten Knöpfe ein!

Taste 1 Externer Anschluss für Bubble Unit

Taste 2 Fasernebel

Taste 3 CD-Player und LED-Bildschirm

Taste 4 Laserstern-Projektor

Taste 5 Nenko LED-Projektor

Bud 6 Aroma Diffusor

1. Vergessen Sie nicht den mitgelieferten Karton! Diese befindet sich im Unterschrank. Diese Box enthält die Fernbedienung für den CD-Player, eine CD, 2 Effekträder und 4 Duftmischungen (diese Düfte können mit dem Aromadiffusor verwendet werden).
2. Setzen Sie ein Flüssigkeitsrad in den Weltraumprojektor ein und überprüfen Sie, ob alle Tasten an den Projektoren auf "Ein" stehen.
3. Geben Sie 4 Tropfen einer der Duftmischungen auf den Aromapfad, der sich am Boden des Aromadiffusors befindet. Schrauben Sie den Boden des Aroma-Diffusors ab, tropfen Sie 4 Tropfen einer Duftmischung Ihrer Wahl auf das Aroma-"Pad" und schließen Sie den Boden des Aroma-Diffusors wieder.
4. Das Snoezelen-materialen-wagen ist jetzt einsatzbereit!

1. **Sensorische Stimulationen**

Fühlen, riechen, hören und sehen

2. **Leistungsbeschreibung**

Größe: 63 x 93 x 125 cm

Batterien: 3 x AAA, 8 x AA, 2 x C (nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromversorgung: 220 V

3. **Lieferumfang**

1 x Snoezelen-Materialen-wagen

1 x Lichtquelle

1 x Fasernebel

1 x Wassersäule

1 x Projektor

4 x Vorratsbehälter

1 x Sensorischer Grundsatz - Gehörsinn

1 x Sensorischer Grundsatz - Geruchsinn

1 x Sensorischer Grundsatz - Sehsinn

1 x Sensorischer Grundsatz - Tastsinn

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

