



## 1. Produktname

Kunststoff-Faser Spray Strang 100 Röhren, 1 m

## 2. Artikelnummer

17903112

## 3. Beschreibung

Maximaler Sicherheit in Glasfaser-Leitungen, diese Fiberglow Fäden aus Kunststoff sind die sicherste Option. Alle Faser-Spray, die Produkte, jedoch müssen werden nur unter Aufsicht verwendet. Funktioniert nur in Kombination mit einer Lichtquelle (nicht im Lieferumfang enthalten). Robust, hell und langlebig.

## 4. Inhalt

1 x Faser Spray Drähte

Eine Lichtquelle ist notwendig. Dies muss separat erworben werden (18517). Bitte lesen Sie auch die separate Anleitung für die Lichtquelle. Für zusätzliche Sicherheit geschützt die Enden der Drähte Faser Spray Tops.

## 5. Sinne-Stimulationen

Sieh

## 6. Sicherheit

Spray-Faser-Produkte sind eine ständige Quelle der sicheren taktile und visuelle Stimulation. Jedoch verwenden sie immer nur unter professioneller Aufsicht. Obwohl es sicher auszubügeln, die Drähte entlang der Fläche, die nie in den Mund gesteckt ist.

Diese Faser Nebel sind extrem stark und widerstandsfähig zu brechen, wenn gebissen aber nie um Nutzer ermutigen, dies zu tun.

Machen Sie die Faser-Spray reinigen regelmäßig mit einem sauberen, feuchten Tuch. Wählen Sie zuerst die Lichtquelle.

## 7. Installation

1. Entfernen Sie die Verpackungen und temporäre Anleihen die Fasern miteinander verbunden.

2. Schließen Sie die Faser zur Lichtquelle – legen Sie die Sprühtaste (Metallzylinder am anderen Ende der Leitungen) in das Tor (Metall Hohlzylinder) der Lichtquelle. Siehe auch die Bedienungsanleitung der Lichtquelle. Der Metallknopf ist 30 mm im Durchmesser, was bedeutet, dass diese Faser Spray Nenko allen Lichtquellen passt.

## 8. Im Gebrauch nehmen

Wenn man eine Lichtquelle mit Farbrad verwendet hat, das Faser-Spray Farben eine konstante Exchange Show entlang seiner gesamten Länge. Die wechselnden Farben sind visuell anregend und Konzentration zu fördern. Zur gleichen Zeit sind sie beruhigend und entspannend.

Die Faser-Spray-Kabel bieten eine faszinierende taktile Stimulation. Einige Ideen für den Einsatz sind:





1. Befestigen Sie die Lichtquelle, beispielsweise von der Wand oder in einer gepolsterten Basis mit den Fäden nach unten für den Effekt eines Wasserfalls.
2. verteilen Sie die Drähte heraus und zeigt, die dass sie berührungssicher sind.
3. fan-die Tipps der Drähte heraus, um ein farbiges Licht auf die Hände oder Gesicht.
4. erstreckt sich die Drähte auf einer Matte und ließ eine Person es im liegen oder sitzen.
5. Wickeln Sie das Kabel um das Bein oder den ganzen Körper.
6. weben die Fäden von einem Pullover, Schürze oder Net, das dann auf eine Person drapiert werden kann.
7. verwenden Sie das interaktive Faser-Spray mit switching-System.

## 9. Wartung

Spray-Faser-Produkte bieten eine großartige visuelle und taktile Stimulation. Jedoch sollten diese Produkte immer unter Aufsicht von Erwachsenen konzentriert eingesetzt werden. Faser-Sprays sind sicher, wenn richtig unter Aufsicht. Nenko kann keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch dieses Produkts nehmen. Diese Faser Spray Drähte sind etwas dicker als die standard-Faser-Nebel.

Die Faser Spray Drähte sind sauber mit einem feuchten Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. HINWEIS: Stellen Sie sicher der Metallknopf nicht feucht. Trocknen Sie die Fäden vor Gebrauch gründlich. Hängen Sie die Faser Spray Drähte nicht im Wasser.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

