



## 1. Bezeichnung des Erzeugnisses

Nenko Interactive - Wassersäule 100 x15 cm

## 2. Produktcode

19772095

## 3. Farbe

Wie abgebildet



## 4. Beschreibung

Blaseneinheiten sind in jedem Snoezelenraum oder Sensorische Ecke unerlässlich. Unsere Wassersäule sind:

- optisch ansprechend durch das wechselnde, farbige Licht
- beruhigend durch die Bewegung der Blasen
- Entspannung durch die Hitze und Vibration der Röhre
- wartungsfreundlich durch LED-Beleuchtung

Mit LED-Beleuchtung für wartungsfreien Einsatz.

Funktioniert auf 220 Volt.

Etwa 18 Liter Wasser fließen in diese Blaseneinheit.

## 5. Inbegriffen

1 x Wassersäule

## 6. Sinne-Stimulation

Siehe

## 7. Inbetriebnahme

1. Bevor die Blasensäule in Betrieb genommen werden kann, muss sie sich auf einer festen, nicht abfallenden Oberfläche befinden.
2. Dann packen Sie die Wassersäule vorsichtig aus.
3. Überprüfen Sie durch das Einfüllen von 1/2 Liter demineralisiertem Wasser, ob der Schlauchanschluss und die Blaseneinheit wasserdicht sind.
4. Füllen Sie das Rohr bis zu einem Maximum von 40 mm von der Oberkante aus.
5. Bitte beachten Sie! Beim Befüllen darf unter der Blaseneinheit kein Wasser austreten.

## 8. Technische Informationen

**Grösse:** 15 x 100 cm

**Stromversorgung:** 220V

## 9. Instandhaltung

- Das Plexiglasröhrchen sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden (kein Waschmittel verwenden!)
- Aufgrund der Verdunstung des Wassers ist es normal, das Rohr regelmäßig nachzufüllen.



- Im Laufe der Zeit kann das Wasser trüb werden, dann das gesamte Rohr entleeren, gründlich reinigen und wieder nachfüllen.
- Wir empfehlen die Verwendung einer Bubble-Unit-Pumpe. Sie hängen die Pumpe einfach in das Rohr, legen das andere Ende (das Rohr) in einen Eimer und schalten die Pumpe ein. Achten Sie darauf, dass Sie den Eimer rechtzeitig leeren!

### **Kontrolle der Luftmenge**

Auf der Rückseite der Wassersäule befindet sich ein Knopf, mit diesem Knopf kann die Luftmenge bestimmt werden. Um die Blasen zu reduzieren, drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn. Um die Blasen zu erhöhen, drehen Sie sich gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie die Blaseneinheit für einen längeren Zeitraum ausschalten möchten, schalten Sie diese Taste vollständig aus.

## **10. Mögliche Probleme lösen**

Trotz sorgfältiger Montage und Kontrolle kann es vorkommen, dass die Blaseneinheit nicht wasserdicht ist. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Blaseneinheit auf Beschädigungen. Die Blaseneinheit darf nur unter Aufsicht verwendet werden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob kein Wasser aus der Blaseneinheit oder hinter dem Rückschlagventil läuft.

Der Hersteller haftet nicht für Wasserschäden, die durch die Blaseneinheit verursacht werden. Im Falle einer Reklamation übergeben Sie bitte die Originalrechnung und die Seriennummer.

## **11. Verwandte Produkte (separat zu bestellen)**

### **Interaktives Schalttafel NENKO - 22009**

In Kombination mit der Verwendung des Nenko Funkschalters steuern Sie die Farbe im Raum und steuern die Blasen der Blaseneinheit. Machen Sie die Nenko-Blaseneinheiten, LED-Lichtröhren, Lichtquelle für Fasernebel, Tiefenspiegel, LED-Glühbirne und LED-Streifen mit Hilfe dieser Schalttafel interaktiv.

