

1. Produktname

Nenko Interactive - Wassersäule 145 x 15 cm

2. Artikelnummer

19778095

3. Farbe

Wie abgebildet

4. Beschreibung

Wassersäulen sind essentiell in einem sensorischen Raum oder - Ecke.

Unsere Wassersäulen sind:

- visuell attraktiv durch das sich verändernde, farbige Licht
- beruhigend durch die Bewegung der Blasen
- entspannend durch die Wärme und Vibration des Rohrs
- wartungsfreundlich durch LED-Beleuchtung.



Fügen Sie eine Nenko interaktive Funksteuerung zu, um drahtlos die Farbeänderungen und Blasen alle anwesenden Nenko Interaktive Produkten gleichzeitig zu bedienen. (separat zu bestellen). Die Blase-Einheiten sind ausgestattet mit einem 12 Volt Transformator, LED-Beleuchtung und weiß, rechteckiger Fußgestell.

Es gibt etwa 20 Liter Wasser in dieser Wassersäule.

Wir empfehlen die Verwendung einer Manschette, um die Stabilität zu erhöhen. Die durchsichtige Manschette passt über das obere Ende der Wassersäule und wird an der Wand befestigt. Die Länge der Manschette kann für unterschiedlich große gepolsterte Podeste angepasst werden. Wählen Sie die Größe anhand des Durchmessers Ihrer Wassersäule. Separat von der Wassersäule erhältlich.

5. Inhalt

- 1 X Wassersäule
- 1 x Grundgestell mit Deckel
- 1 x Adapter

6. Sinne-Stimulationen

Sehen

7. Im Gebrauch nehmen

- Bevor die Wassersäule in Betrieb genommen werden kann, muss sie sich auf einer festen, nicht abfallenden Oberfläche befinden.
- Packen Sie die Blaseeinheit vorsichtig aus.
- Prüfen Sie, indem Sie ½ Liter destilliertes Wasser einfüllen, ob der Schlauchanschluss und die Wassersäule wasserdicht sind.





8. Technische Informationen

- **Wassersäule:** 145 x 15 cm
- **Größe Fußgestell:** 43 x 35 x 12,5 cm

9. Installation

- Die Wassersäule ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Überprüfen Sie, dass die Wassersäule nicht umgestoßen werden kann. Wir empfehlen die Verwendung einer Manschette, um die Stabilität zu erhöhen.
- Die Füllung der Säule bis maximal 40 mm vom oberen Rand.
- Bitte beachten Sie, dass am Fuß der Säule kein Wasser austritt.
- Das Plexiglas Rohr sollte nur mit einem feuchten Tuch (keine Reinigungsmittel verwenden!) gereinigt werden
- Durch Verdampfung des Wassers ist es üblich, den Schlauch regelmäßig zum Nachfüllen.
- Im Laufe der Zeit kann das Wasser trüb werden, leeren Sie das gesamte Rohr, reinigen Sie ihn vorsicht und Sie können es wieder zu füllen.

Regulierung der Luftmenge

Es gibt eine Taste auf der Rückseite der Wassersäule, mit der die Luftmenge bestimmt werden kann. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Blasen zu reduzieren. Um die Luftblasen zu erhöhen, drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie die Wassersäule längere Zeit ausschalten möchten, schalten Sie diesen Regler vollständig aus.

Überprüfen Sie durch Einfüllen von ½ Liter destilliertem Wasser, ob der Schlauchanschluss und die Blaseneinheit wasserdicht sind.

10. Mögliche Probleme-Lösung

Trotz sorgfältiger Montage und Kontrolle ist es möglich, dass die Blaseneinheit nicht wasserdicht ist. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Blaseneinheit auf Beschädigungen.

Die Wassersäule darf nur unter Aufsicht verwendet werden.

Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass kein Wasser aus der Blaseneinheit austritt oder sich hinter dem Rückschlagventil befindet. Der Hersteller haftet nicht für Wasserschäden, die durch die Blaseneinheit verursacht werden.

Bei Reklamationen geben Sie bitte die Originalrechnung und die Seriennummer an.

11. Verwandte Produkte (separat zu bestellen)

nenko Interactive - Drahtlose Funksteuerung - 22009

Diese Funksteuerung erlaubt die nenko Blasensäule, die Lichtquelle für Leuchtfaser, der Lichtkugel und LED-Streifen interaktiv mit einander bedienen zu lassen.

Funkgesteuerte Farbänderung der Produkte, mit 6 großen, erhobenen Tasten nicht nur für die Farbänderung aber es gibt auch einen Taste um die Blasen zu aktivieren oder eine Regenbogentaste. Für alle Altersstufen und Aktivitätsgrade geeignet.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

