

1. Produktname

Vibrierendes Nackenkissen

2. Artikelnummer

19958840

3. Farbe

Farbe wie Verfügbarkeit



4. Beschreibung

Ein komfortables halbmondförmiges Massagekissen für Nacken und Schultern. Dieses mit Kügelchen gefüllte vibrierende Kissen bietet einen angenehmen Massage. Besonders effektiv in Rückenlage. Entspannend und beruhigend. Perfekt für Zuhause und unterwegs. Benötigt zwei AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). 100% Polyester.

Große: 31 x 30 cm

5. Inhalt

1 x Vibrierendes Nackenkissen

6. Sinne-Stimulation

Fühlen

7. Technische Daten

100 % Polyester

Große: 31 x 30 cm

8. Installation

* An der Seite des Kissens befindet sich ein Reißverschluss. Wenn Sie dies öffnen, können Sie eine schwarzen Kästchen herausnehmen.

* Schieben Sie den Kästchen zum Einlegen der Batterien auf (2 x AA-Batterie).

* Schließen Sie das Schließfach und den Reißverschluss.

* Wenn Sie die weiße Einschalttaste auf dem Kissen auf "on " drücken, schaltet sich das Kissen ein

9. Sicherheitshinweis

1. Lassen Sie das Massagekissen niemals auf, wenn Sie es nicht benutzen.

2. Verwenden Sie das Massagekissen niemals in der Badewanne oder in der Dusche (in Gegenwart von Wasser).

3. Platzieren Sie das Kissen nicht dort, wo es ins Wasser fallen kann.

4. Drücken Sie nicht fest auf das Kissen. Dies kann das Kissen beschädigen.

5. Halten Sie das Kissen unter Aufsicht, wenn es in der Nähe von Kindern oder behinderten Personen verwendet wird.

6. Bewahren Sie das Kissen nicht in der Nähe von offenen Flammen, Zigaretten usw. auf.

7. Wenn die Perlen (Inhalt) freigesetzt werden, halten Sie sie von Augen, Mund, Nase und Ohren fern.





Dieses Tier kann auch als Kühlpack verwendet werden. Legen Sie es einfach in einen versiegelten Gefrierbeutel und legen Sie es für zwei bis drei Stunden in den Gefrierschrank. Ideal zur Senkung der Temperatur, Verringerung von Verstauchungen und Schwellungen.

Aufwärmen:

Ofen: maximal 100 ° C, 10 Minuten, auf einen Teller oder ein Backpapier legen

Mikrowelle: maximal 800 Watt, 90 Sekunden

Die Produkte immer auf eine saubere Bodenplatte legen, um Brandlöcher zu vermeiden. Erhitzen Sie niemals länger als die angegebene Zeit.

In einer sauberen Mikrowelle zum Erhitzen für nur 90 Sekunden genießen Sie ca. 1,5 Stunden herrliche Hitze.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.nenko.de

