

## 1. Name des Produkts


Flüssige Fußboden-Fliese - Grün + Adapter

## 2. Produktcode

25003477

## 3. Farbe

Grün



## 4. Kurze Beschreibung

Eine großartige visuelle und taktile Erfahrung, die jeden ermutigt, sich zu bewegen. Jede beleuchtete Fliese ist mit einem flüssigen Gel gefüllt. Treten oder bewegen Sie sich auf der Fliese und stellen Sie sicher, dass sich das flüssige Gel in einem bestimmten Muster verschiebt. Die Fliese ist widerstandsfähig gegen Springen und anstrengende Nutzung durch Kinder und Erwachsene, sowie das Gewicht eines Rollstuhls. Die Kachel ist unten rutschfest.

## 5. Sinne-Stimulation

Siehe

## 6. Technische Informationen

- Größe: 50 x 50 cm pro Fliese
- Adapter: AC100-240V / DC12V 3A (Ein Adapter kann bis zu 4 Einheiten aufnehmen)
- Max. Stromverbrauch: 8W/PC.
- Beleuchtung: 42 LEDs
- Elektrizitätsspecificatie: Werkspanning: DC 12V ± 0.5V

## 7. Inhalt

- Fliesen
- Eckprotektoren
- Adapter

## 8. Inbetriebnahme

1. Inbetriebnahme bei nur eine Einheit:

Stecken Sie den Adapter in die Fliese, schließen Sie den Stecker an den Adapter an, stecken Sie den Stecker in die Steckdose und schalten Sie ihn ein.

2. Inbetriebnahme bei zwei oder mehr Einheiten:

Überprüfen Sie zunächst, ob jede Einheit unabhängig nach den obigen Anweisungen funktioniert.

Sobald Sie dies überprüft haben können Sie alle Einheiten mittels die Steckverbinder auf der Basis jeder Fliese miteinander verbinden. Legen Sie diese Anschlüsse ein, und schließen Sie eine der Fliese an den Adapter an, legen Sie den Stecker in den Adapter ein und schließen Sie ihn an die Wand an.

3. In Ihrem Paket finden Sie eingeschlossen 4 Eckprotektoren. Diese sollten zu Ihrem eigenen Schutz an jeder Ecke jeder Fliese oder jedes Satzes von Fliese eingefügt werden. Diese sind einfach aufzutragen, entfernen Sie den Rücken und halten Sie ihn fest an der Ecke der Fliese, bis sie fest befestigt ist.



## 9. Wartung

**Um dieses sensationelle Produkt so lange wie möglich zu genießen, bitten wir Sie, die folgenden Wartungsanweisungen zu befolgen:**

- Verwenden Sie auf einer flachen Oberfläche, weg vom Wasser.
- Lassen Sie es nicht fallen, weil der Artikel brechen kann.
- Lassen Sie nichts auf das Objekt fallen, da es knacken kann.
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung verwenden.
- Keine Hot-Objekte auf dem Element platzieren
- Maximale Belastung: 150 kg.
- Die empfohlene Temperatur für die Fliese liegt zwischen minus 5 Grad und 50 Grad.
- Dieser Artikel wird nicht empfohlen als Bodenfliese um mit Schuhen zu verwendet. Viel Verkehr verschleißt das Produkt und verfärbt/kratzt die Oberfläche.

### Reinigen

- Die Fliese kann mit einem feuchten Schwamm und/oder milden Desinfektionsmitteln und milden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie kein Wasser in der Elektronik bekommen. Es wird empfohlen, das Gerät vor der Reinigung zu trennen. Der Artikel ist für eine einfache Reinigung konzipiert.
- Der rutschfeste Rücken darf nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden (Gefahr der Lockerung).
- **Hinweis:** Die Flüssigkeit ist sicher und ungiftig, aber reinigen Sie alle Teile Ihrer Haut, die die Flüssigkeit berührt haben, falls Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe sind
- Falls die Fliese platzt und die Flüssigkeit auf einer Oberfläche austritt, kann sie gereinigt werden.
- Wenn die Flüssigkeit auf einem Teppich austritt, empfehlen wir, dass Sie ein saugfähiges Tuch über das verschüttete Produkt legen, um die überschüssige Flüssigkeit zu absorbieren. Wir empfehlen ihnen dann, den Bereich sorgfältig mit warmem Wasser und Spülflüssigkeit mit einem sauberen Schwamm zu reinigen. Zuerst tauen Sie so viel von der überschüssigen Flüssigkeit wie möglich mit dem Schwamm, um den Farbstoff zu verdünnen, spülen Sie Wasser in Ihrer Schüssel nach jeder Reinigung. Reiben Sie den Bereich vorsichtig, bis die Flüssigkeit verblasst. Möglicherweise müssen Sie dies einmal, zweimal oder sogar dreimal tun, je nachdem, wie viel Flüssigkeit verschüttet wurde.