

## 1. Produktname

Interaktive Runde Bodenfliese

## 2. Artikelnummer

25349477

## 3. Beschreibung

Dieser interaktive Bodenfliese verwendet die modernste Technologie. Die Fliese leuchtet und Änderungen unabhängig von Farbe oder auf Ihre Berührung reagiert. Optisch interessant und macht Spaß zu verwenden, lassen Sie dieses Element, Kinder spielen und lachen. Inklusive Fernbedienung, Adapter und Kabel.



## 4. Inhalt

1 x Runde Bodenfliese

## 5. Sinne-Stimulation

Siehe

## 6. Technische Informationen

Abmessung: 50 cm Durchmesser

## 7. Installation

1. Verbinden Sie den Adapter und Kabel, wie in den Bildern unten gezeigt.



2. Ziehen Sie die Schraube an der Verbindung um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher ist.

3. Schließen Sie den Adapter, und drücken Sie den kleinen Knopf auf.

4. Verwenden Sie die Fernbedienung, um das Produkt zu kontrollieren.

5. Wenn Sie mit dem Gerät fertig sind, verwenden Sie die Fernbedienung, um das Produkt auszuschalten.

Hinweis: das Kabel des Adapters und Fliese kann auf zwei Arten angeschlossen werden, aber nur einer der folgenden zwei Methoden funktioniert. Wenn Sie haben alles richtig angeschlossen, aber die Bodenfliese deaktiviert bleibt, sollte Sie den Adapter und die Fliesen abziehen. Dann schließen Sie das Kabel und Adapter anschließen wieder aber dann anders herum.

Hinweis: Nachdem die Fliese für verwendet wird hat zum erste Mal wieder auf den gleichen Zustand wie am Anfang.



## 8. Im Gebrauch nehmen

### Warnung

- Unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Springen Sie nicht energisch auf die Fliese.

Bitte bewahren Sie die Informationen für die zukünftige Verwendung.

Schaltfläche	Funktion	Verwenden
	Ein-/ausschalten	Schaltet das Gerät ein- und ausschalten.
	Helligkeit	Passt die Helligkeit des Lichts. Wenn die minimale oder maximale Helligkeit erreicht ist, blinkt das Gerät um den Benutzer zu warnen.
	Farbe	Ändert sich die Farbe der Fliese durch Drücken der Taste.
	Jump 3	Fliese in rot, grün und blau blinken.
	Jump 7	Kachel blinkt in rot, grün, blau, Orange, gelb, Cyan und lila.
	Fade	Fliesen verblasst in allen Farben.
	Fade Mode	Die Fliese blinken und dann schwindet in allen Farben.
	Flash-Fade Mode	Die Fliesen in allen Farben blinken. Verpringt zwischen die Kachel auf transparent.
	Interactieve Mode 1	Die Fliesen in allen Farben blinken. – Die Fliese zu einer Volltonfarbe. Durch ändert auf der Kachel Schritt sich die Farbe.
	Interactieve Mode 2	Blinkt in allen Farben und dann die Kachel Fliese ist dunkel. Auf der Fliese zu Schritten erhalten Sie eine Disco Wirkung aller Farben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

