

## 1. Produktname


Interaktive runde Bodenfliese – groß

## 2. Produktcode

25350477

## 3. Farbe

Wie abgebildet



## 4. Kurzbeschreibung

Diese interaktive Wand- und/oder Bodenfliese verwendet die neueste moderne Technologie. Das Licht stoppt bei einer bestimmten Farbe, wenn eine Hand oder ein Fuß von der Fliese entfernt wird. Mit synchronisierter Steuerung, um die höchste Auflösung mit zwei verschiedenen, interaktiven Lichtkreisen zu erhalten. Perfekte 3D-Effekte, berührungsempfindlich mit schneller Reaktion. Einstellbare Helligkeit, energiesparend und umweltfreundlich. Die Installation ist einfach und schnell. Pro Stück.

## 5. Inhalt

- 1 x Interaktive runde Bodenfliese – groß
- 1 x Adapter

## 6. Sinne-Stimulation

Sehen & Fühlen

## 7. Inbetriebnahme

**Schritt 1:** Die interaktive Bodenfliese muss von einem Erwachsenen installiert werden! Dies kann auf dem Boden oder an der Wand erfolgen.

**Schritt 2:** Stellen Sie sicher, dass unter der Kachel Platz ist. Dadurch kann kühle Luft unter die Fliese gelangen und eine Überhitzung verhindert werden.

**Schritt 3 :** Stellen Sie sicher, dass das Kabel und der Adapter sicher installiert sind, damit keine Stolpergefahr besteht.

## 8. Zusätzliche Informationen

- Perfekte 3D-Effekte.
- Schnelle Reaktionszeit.
- Die Helligkeit kann auf unterschiedliche Stärken geändert werden.
- Die Bodenfliese sollte nicht länger als 4 Stunden hintereinander brennen. Wird die Bodenfliese aufgelassen, verkürzt sich die Lebensdauer.
- Die Kachel muss mit einem eigenen Adapter installiert werden.
- Wenn das Glas der Fliese zerbricht, hören Sie auf, die Bodenfliese zu verwenden.
- Die Lichtquelle kann nicht ausgetauscht werden! Wenn die Lampe kaputt geht, muss eine komplett neue Bodenfliese gekauft werden.
- Wenn das externe Kabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem Fachmann ersetzen.





## 9. Technische Informationen

**Größe:** 50 cm

**Gewicht:** 9 kg

**Strom:** 230 V

## 10. Wartung

Reinigung der Bodenfliese:

**Schritt 1:** Verwenden Sie ein feuchtes Tuch und warmes Wasser.

**Schritt 2:** Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung kein Wasser in die Nähe der Drähte gelangt!