

## 1. Produktname

Projektor - Cody die Krabbe

## 2. Artikelnummer

53035820

## 3. Farbe

Wie abgebildet



## 4. Beschreibung

Der süße Cody entführt Ihren Kleinen mit seiner wunderschönen Projektion und beruhigenden Geräuschen in eine wunderschöne Unterwasserwelt! Verwandeln Sie das Zimmer Ihres Kindes in eine magische Unterwasserwelt, mit sich bewegenden Wellen und Fischen, die durch das Zimmer schwimmen, während Sie entspannende Meeresgeräusche hören.


## 5. In Gebrauchname

Nehmen Sie das Modul aus der Plüsch und legen Sie 3x AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten) Setzen Sie das Modul wieder in die Plüsch ein. Öffnen Sie den Klettverschluss an der Unterseite, um die Tasten zu bedienen. Verwenden Sie nur Alkaline-Batterien, keine ZINC-Kohle.

- A** Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die große **TASTE A** drücken.
- B** Wählen Sie Ihre bevorzugte Melodie, **SCHIEBEREGLER B**.  
AUS: keine Musik
  - 1 Meeresrauschen
  - 2 Schlaflieder
  - 3 Herzschlag-Sound
- C** Stellen Sie die bevorzugte Lautstärke ein: laut-leist, **SCHIEBEREGLER C**.
- D** Schalten Sie den Geräuschsensor EIN/AUS, **SCHIEBEREGLER D**: Wenn der Geräuschsensor aktiviert ist, startet das Schlafprogramm von Phase 2 neu, um Ihr Baby zu beruhigen und zum Schlafen zu bringen.

**Hinweis** Sensor für Weinen bleibt 12 Stunden lang aktiv.

Automatische Ausschaltung: Das gesamte 3-stufige Schlafprogramm schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.



### 3-STUFIGES SCHLAFPROGRAMM

Otto/Cody wird Ihr Baby beruhigen und ihm beim Einschlafen helfen mit dem einzigartigen 3-Stufen-Schlafprogramm. Das gesamte Programm dauert 30 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus.



**SCHRITT 1** Beruhigen Sie Ihr Kind. Folgen Sie den Wellen und den orangefarbenen Fischen, die durch den Raum schwimmen, während Sie den beruhigenden Meeresgeräuschen lauschen.



**SCHRITT 2** Schläfrig werden. Geringere Helligkeit, sich bewegende Wellen und nur noch wenige Fische schwimmen umher. Die Musik verändert sich zu Unterwasserblasen.



**SCHRITT 3** Einschlafen. Nicht bewegte Wellen und Fische. Keine Musik.

Für eine optimale Projektion sollten Sie das Produkt in einem Abstand von 1 bis 2,5 Metern von den Wänden und der Zimmerdecke platzieren. Wenn die Batterien ihre Leistung verlieren, nimmt die Projektion ab, und das Produkt kann einige der Funktionen verlieren.



Sehen Sie sich das Video zur Verdeutlichung unten an:  
<https://www.youtube.com/watch?v=nJy5KQkAbV8>

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.nenko.de](http://www.nenko.de)

