

1. Produktname

Glitzerlampe mit Bluetooth-Lautsprecher

2. Produktcode

75562111

3. Farbe

Wie abgebildet



4. Beschreibung

Diese Glitzerlampe spendet nicht nur Licht, sondern kann auch als Bluetooth-Lautsprecher verwendet werden!

5. Inbetriebnahme

- Die Glitzerlampe ist ein sehr multifunktionales Produkt. Die Lampe gibt nicht nur Licht und Atmosphäre, sondern auch Klang!
- Die Bluetooth-Lampe kann in jedem Raum verwendet werden, aber der Einsatz in einem feuchten Raum wird aufgrund der Gefahr eines Kurzschlusses nicht empfohlen.
- Kinder, Erwachsene und ältere Menschen können sich vollständig entspannen, indem sie dem Glitzer folgen.

Bluetooth verbinden

- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein.
- Der Pli606X wird in der Bluetooth-Übersicht angezeigt. Verbinden Sie Ihr Telefon damit.
- Dann genießen Sie Ihre Lieblingsmusik (drahtlos).
- Es ist möglich, eine Bluetooth-Verbindung mit der Glitzerlampe innerhalb von 10 Metern herzustellen, außerhalb ist dies nicht mehr möglich.

Zur nächsten/vorherigen Ausgabe springen

- Drücken Sie kurz V+, um zum nächsten Track zu gelangen.
- Drücken Sie kurz V-, um zum vorherigen Song zu wechseln.

Lautstärke anpassen

- Halten Sie die V+-Taste lange gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Halten Sie die V-Taste lange gedrückt, um die Lautstärke zu reduzieren.

Anschließen an AUX

- Es ist auch möglich, eine AUX-Verbindung anstelle einer Bluetooth-Verbindung herzustellen.
- Führen Sie dazu das AUX-Kabel in die Glitzerlampe ein und verbinden Sie es mit Ihrem Telefon, Tablet oder Computer.
- Halten Sie die Taste V+ kurz gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie kurz die V-Taste, um die Lautstärke zu reduzieren.

Wiedergabe/Pause

- Drücken Sie die >| | , um die Musik erneut anzuhalten / abzuspielen.



6. Sensorische Stimulation

Hören, sehen

7. Leistungsbeschreibung

42 x 10 cm Durchschnitt

8. Einschließlich

1 x Glitzerlampe