

1. Produktname

Interaktiver Hund

2. Produktcode

29108810

3. Farbe

Wie abgebildet.



4. Kurzbeschreibung

Dieser erstaunliche Welpe sieht nicht nur lebensecht aus, sondern hat auch authentische Klänge und fühlt sich an wie ein echter Welpe! Der Hund hat ein schönes weiches Fell. Darüber hinaus reagiert der Welpe auf Bewegung, aber auch auf Streicheln und Kuseln, was auf die eingebauten Sensoren zurückzuführen ist. Natürlich muss sich der Hund auch entspannen. Er wird dies während einer Kuschelstunde tun. Er schließt die Augen und der Genuss kann beginnen. Wenn der Hund nicht für ein paar Minuten gestreichelt wird, schließen sich auch die Augen und er wird schlafen gehen. Mit einem Klopfen auf den Rücken wacht er auf. Dieses Haustier wurde speziell für die Altenpflege entwickelt, ist aber sicherlich auch für alle anderen gedacht. Es ist ein Haustier für alle! Unter dem Fell auf seinem Bauch ist ein Ein-Aus-Schalter und die Fähigkeit, den Ton auszuschalten. Funktioniert mit 4 x C (LR14) Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten).

5. Inhalt

Interaktiver Hund

4 x C (LR14) Alkalibatterien

6. Sinne-Stimulation

Fühlen, sehen und hören.

7. Sicherheit

	<p>Vorsicht!!!</p> <p>Setzen Sie den Hund nicht auf den Boden, um stolpern zu vermeiden.</p> <p>Legen Sie den Hund auf eine Erhöhung, wenn es nicht gebraucht wird. Vor allem nachts.</p>	
---	--	---

8. Technische Informationen

Größe: 45cm





9. Installation

1. Drehen Sie den Hund um und finden Sie die Öffnung am Boden (auf dem Bauch).
2. Öffnen Sie die Öffnung, um den Schalter sichtbar zu machen.
3. Sie können den Schalter jetzt bedienen.
 - a. Wenn Sie den Schalter auf 'OFF' schieben, ist der Hund komplett aus. Es bewegt sich nicht oder macht keinen Ton. Auf dieser Position steht der Hund, wenn Sie ihn aus dem Paket nehmen. Dieser Modus spart Batterie, in, wenn Sie den Hund für ein paar Tage nicht verwenden.
 - b. Wenn Sie den Schalter auf 'MUTE' schieben, schweigt der Hund. Alle anderen Bewegungen werden weitergehen.
 - c. Wenn Sie den Schalter auf 'ON' schieben, ist der Hund vollständig eingeschaltet. Er kann sich bewegen und Lärm machen.

10. Wartung

- Wenn Schmutz auf den Hund kommt, entfernen Sie ihn sofort.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und/oder Flecken abnehmbar. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Schmutz zu entfernen.
- Das Halsband ist abnehmbar und kann auf die gleiche Weise wie das Fell des Hundes gewaschen werden.
- Tauchen Sie niemals den Hund ein.

11. Austausch von Batterien

1. Öffnen Sie die Öffnung unter dem Hund (auf seinem Bauch).
2. Öffnen Sie das Loch, indem Sie die Schrauben ausdrehen.
3. Entfernen Sie die alten Batterien
4. Ersetzen Sie es durch 4 neue 1,5-VOLT C Größe Alkaline-Batterien.
5. Setzen Sie den Deckel wieder an, indem Sie die Schrauben wieder anziehen. Schließen Sie die Velcro.
6. Um zu sehen, ob die Batterien funktionieren, überprüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist " ON" oder "MUTE".



IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
- Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- Remove exhausted or dead batteries from the product.
- Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

- Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

12. Gebrauchsanweisung:

Wenn Sie dem Hund die Wangen streicheln, drückt er seinen Becher gegen die Hand



Wenn Sie die Rückseite seiner Tasse streicheln, wird er sich bewegen.



Wenn Sie mit dem Hund sprechen, wird er Sie anschauen und er wird mit Hundegeräuschen und derBarkBack™-Technologie antworten.

Wenn Sie den Hund für ein paar Minuten nicht berühren, wird er schlafen gehen. Um ihn aufzuwecken, kannst du ihm ein schönes Klopfen auf den Kopf geben.





13. Funktionen des Hundes

In den folgenden Stellen auf dem Hund gibt es einen Sensor:

- Zwischen den Ohren
- Am Kopf (Lichtsensor)
- Auf den Wangen
- Auf dem Mund
- Auf der Rückseite
- Mikrofon

Diese Sensoren reagieren auf Bewegung und Berührung.